

Montagehinweise:

- Ein exaktes Bohrloch ist die Grundvoraussetzung für die Funktion eines jeden Wandankers!
- Bohren Sie ein Loch mit 10mm Durchmesser und mindestens 80mm Tiefe. Beginnen Sie das Bohrloch mit einer kleineren Bohrer-Größe dann wird das Bohrloch exakter.
- Bohren Sie das Loch möglichst im rechten Winkel zur Wand. Eine zweite Person kann Sie dabei unterstützen. Geringe Abweichungen kann die PanzerHülse -durch das vorgegebene Spiel- ausgleichen.
- Vor dem Einbringen des Dübels möglichst das Bohrmehl mit einem Staubsauger absaugen oder alternativ mit geschlossenen Augen in das Bohrloch pusten.

Wichtig!

- Die Schraube muss mit einem gewissen Widerstand in den Dübel gedreht werden, nur dann sitzt der Wandanker richtig.
- Lässt sich die Schraube sehr leicht eindrehen und wackelt dann ist das Bohrloch zu weit. Dann hilft nur ein neues Bohrloch an einer solideren Stelle der Wand.
- Lässt sich die Schraube nur mit großer Gewalt eindrehen ist das Bohrloch zu eng. Dann brechen Sie den Vorgang bitte ab, arbeiten das Bohrloch noch einmal nach und starten einen neuen Versuch mit einem neuen Dübel.